



Storing druksensor, defecte of losgekoppelde sensor

Is dat een juiste waarde?

Ja

Nee

Controleer op een vals

Gebruik de persdruksensor AI3 om de verkeerde aflezing uit te sluiten

Controleer de bedrading van de AI2-sensor. Sluit de kabels opnieuw aan in de connector en in het stopcontact

Is dat een juiste waarde?

Ja

Nee

Vervang de druksensor

Controleer de 5VDC-controller, zoek deze op de J2-connector op de pCOOem+ tussen de +5VR- en GND-pinnen.

Wordt nog steeds de verkeerde waarde weergegeven in het informatiemenu?

Nee

Zorg ervoor dat je de elektrische verbindingen opnieuw afstelt en veiligstelt om het probleem op te lossen.

Zit er 5VDC tussen de pinnen of heel dicht bij die waarde?

Ja

Vervang de druksensor en sensorkabel

