

Verwijder voltage van de machine voor ten minste 3 minuten

Als de alarmmelding aanhoudt na het herstarten van de machine, moet de controller worden vervangen volgens de procedure voor het vervangen van de controller.

Als je het nodig hebt, neem dan contact op met de technische

